


Technical Manual AV-System

Meridian Room (*MER, STW B2.4*)

Rudolf-Wolf-Room (*RWS, STW B5.1*)

Table of Contents

1.	<i>Control Panels and iPad Controller.....</i>	2
1.1	<i>Control Panel in the Meridian Room (MER, STW B2.4)</i>	2
1.2	<i>Control Panel in the Rudolf-Wolf-Room (RWS, STW B5.1)</i>	2
1.3	<i>iPad-Controller</i>	2
1.4	<i>Operation and functionality</i>	3
2.	<i>Microphones (only in the Meridian Room).....</i>	5
3.	<i>Light setting</i>	6
4.	<i>Problem: Image is not projected</i>	7
5.	<i>Problem: Plugging in/unplugging foreign laptops/cables.....</i>	7
6.	<i>Emergency numbers during office hours</i>	7



1. Control Panels and iPad Controller

The technical equipment of the Collegium consists of:

1.1 Control Panel in the Meridian Room (MER, STW B2.4)

The control panel in the Meridian Room is located in the entrance of the room on the right.



1.2 Control Panel in the Rudolf-Wolf-Room (RWS, STW B5.1)

The control panel in the Rudolf-Wolf-Room is located at the entrance of the room on the left and is set up exactly the same as the one in the Meridian Room.

1.3 iPad-Controller


The **iPad** is located **on the central rack in the office supplies room (STW B2.2)**, where it is charged wirelessly on a station. It functions pretty much the same as the two control panels but is superior to the two and **can control both rooms at the same time**. The iPad is password-protected and can be unlocked with the **code: 7373**.

To operate the systems, you have to start the app "**AMX tpcontrol**" in the lower menu bar after unlocking. Afterwards, the display looks the same as the control panels and can also be operated in the same way.





1.4 Operation and functionality

1. Tap the touch screen of the control panel in the room you are in (if not already activated).
2. Switch on the **audio/video system** (with the **ON/OFF button** at the top left).





3. It takes 150 seconds to start the system. To start the beamer as well, select the **"Yes"** button on the pop-up. If you do not need the projector and, for example, only want to operate the light or the window blinds, you can select "No".



4. Connect the transmission cable (HDMI/VGA/DP), audio cable (except when using HDMI) and power cable to the presentation laptop.
5. On the control panel, under the tab "**DEVICE**", select the appropriate transmission type (for the best quality: **HDMI**) (the cables are labelled like the buttons).
6. **Audio volume** can only be adjusted or muted on the bottom left of the panel and **not from the laptop**; normal volume value: -20dB.
7. Before the event: be sure to check on the control panel whether the above-mentioned settings have been selected correctly and try out the beamer, audio, etc. live.



8. After use, switch the system off again: To do this, select "**ON/OFF**".
9. Press "**Yes**" on the pop-up. The display of the control panel does not go out, but remains lit even after the AV system is switched off.




2. Microphones (only in the Meridian Room)

The Collegium has various microphones for amplifying the audio at events (only in the Meridian Room). Currently the Collegium is equipped with:

- 2 hand microphones
- 6 headsets
- 1 CatchBox (suitable for audience discussions)


The AV system must be switched on so that the microphones run through the speakers of the sound system in the room.

The **microphone volume** can be adjusted on the control panel (when you enter the Meridian Room on the left). Normal state: -8dB.



The Meridian Room has a total of 6 audio channels + 1 extra channel for the CatchBox. This means that 6 microphones and the CatchBox can be used at the same time.

The headset with the number 5 as well as the hand microphone with the number 5 cannot be used at the same time, as both run on the same audio channel. The same applies to the headset and the hand microphone with the number 6.



3. Light setting

The light can also be regulated via the control panel. First, the light in both rooms must be switched on via the light switches.



In the **Rudolf-Wolf-Room** there are only two options. Either a lot of light ("Conference" setting), which can still be adjusted with the "+/-" buttons, or less light ("Projection" setting).

In the **Meridian Room** there are several light settings, as there is also stage light. The **room light** ("Light situation") works the same as in the Rudolf Wolf Hall: Either a lot of light ("Conference" setting), which can still be adjusted with the "+/-" buttons, or less light ("Projection" setting).

For a lecture, the **stage light** ("Backlight Stage", "Stage Front" or "Stage Rear") can be used. However, care must be taken that it does not disturb the speaker and that it does not interfere with a lecture with beamer use. Be sure to test and coordinate the light setting before the event.

Depending on the time of day and the situation, the light must be adjusted, of course.

If the sun still bothers you despite the vertical blinds in the room, you can lower the sun blinds under the tab "**Blinds/Shades**".



4. Problem: Image is not projected

If no image is projected when the beamer is connected to the laptop, be sure to check:

- Whether the AV system is switched on
- Whether the beamer is switched on
- Whether the transmission cable is correctly plugged into the laptop
- Whether the correct transmission type is selected on the control panel under the tab "DEVICE" (i.e. the cable name matches the button that appears in green).

5. Problem: Plugging in/unplugging foreign laptops/cables

It has also already occurred that the AV system was paralyzed for 10 minutes when the HDMI input was switched. For this reason, we refrain from switching the connection cables whenever possible. If the cable still has to be switched and there are problems, the system should be restarted and the laptop that is to be used for the presentation should be connected from the beginning.

If there are problems connecting another laptop, you can also try connecting the HDMI cable directly to the laptop (not via the USB-C adapter) if an HDMI input is available. USB-C connections can sometimes be unstable.

6. Emergency numbers during office hours

Technical Problems

ID Multimedia Service: 044 632 21 17

id.infra.mmt.zentrum@id.ethz.ch

Problems regarding the presentation laptop in the room


IT-Support D-GESS

E-Mail: gess-support@gess.ethz.ch

Tel.: +41 44 632 04 00

Andarge ("Andy") Aragai: 044 632 49 16

Benjamin Baum: 044 632 04 26 (no evening duty)




Technikanleitung AV-Anlage

Meridiansaal (MER, STW B2.4)

Rudolf-Wolf-Saal (RWS, STW B5.1)

Table of Contents

1. Control Panels und iPad Controller	9
1.1 Control Panel im Meridiansaal (MER, 2.4)	9
1.2 Control Panel im Rudolf-Wolf-Saal (RWS, B 5.1)	9
1.3 iPad-Controller	9
1.4 Bedienung und Funktionsweise	10
2. Mikrofone (nur im Meridiansaal)	12
3. Lichteinstellung	13
4. Problem: Bild wird nicht projiziert	14
5. Problem: fremde Laptops/ Kabel ein-/ausstecken	14
6. Notfallnummern während Bürozeiten	14



1. Control Panels und iPad Controller

Die technische Anlage des Collegiums besteht aus:

1.1 Control Panel im Meridiansaal (MER, 2.4)




Das Controlpanel im Meridiansaal befindet sich im Saaleingang rechts.

1.2 Control Panel im Rudolf-Wolf-Saal (RWS, B 5.1)

Das Controlpanel im Rudolf-Wolf-Saal befindet sich beim Saaleingang links und ist genau gleich aufgebaut wie das im Meridiansaal.


1.3 iPad-Controller

Das **iPad** befindet sich **auf dem Zentralrack im Büromaterialraum**, wo es kabellos auf einer Station geladen wird. Es funktioniert praktisch gleich wie die beiden Control Panels, ist den beiden jedoch übergeordnet und **kann beide Säle gleichzeitig steuern**. Das iPad ist passwortgeschützt und kann mit dem **Code: 7373** entsperrt werden. Um die Anlagen zu bedienen, muss man nach dem entsperren das App **«AMX tpcontrol»** in der unteren Menü-Leiste starten. Danach sieht das Display gleich aus wie die die Control Panels und lässt sich auch gleich bedienen.





1.4 Bedienung und Funktionsweise

1. Den Touch-Screen des Control Panels im betreffenden Saal (falls nicht bereits aktiviert) berühren.
2. Das **Audio/Video System** (mit der ON/OFF Taste oben links) einschalten.




3. Das Aufstarten der Anlage dauert 150 Sekunden. Um den Beamer ebenfalls zu starten, muss man die Taste «Yes» auf dem Pop-Up anwählen. Falls man den Beamer nicht braucht und zum Beispiel nur das Licht oder die Fensterblenden bedienen will, kann man «No» anwählen.



4. Übertragungs-Kabel (HDMI/VGA/DP), Audio-Kabel (ausser bei HDMI) und Stromkabel an den Präsentationslaptop anschliessen.
5. Auf dem Control Panel unter der Lasche «**DEVICE**» die entsprechende Übertragungsart (für die beste Qualität: HDMI) auswählen (Kabel sind angeschrieben wie die Tasten).
6. **Audiolautstärke** kann nur links unten auf dem Panel verstellt oder stumm geschaltet werden und **nicht am Laptop**, Lautstärke-Normalwert: -20dB.
7. Vor dem Anlass: unbedingt am Control Panel überprüfen, ob die oben erwähnten Einstellungen korrekt gewählt wurden und Beamer, Audio etc. live ausprobieren.



8. Nach dem Gebrauch die Anlage wieder ausschalten: Dafür «**ON/OFF**» anwählen.
9. Beim Pop-Up «**Yes**» drücken. Das Display des Controlpanels löscht nicht ab, sondern leuchtet auch nach dem Ausschalten des AV-Systems weiter.




2. Mikrofone (nur im Meridiansaal)

Das Collegium verfügt über verschiedene Mikrofone zur Verstärkung der Aufnahme bei Veranstaltungen (nur im Meridiansaal). Zurzeit besitzt das Collegium:


- 2 Handmikrofone
- 6 Headsets
- 1 CatchBox (eignet sich für Publikumsdiskussionen)

Damit die Mikrofone über die Lautsprecher der Saalanlage laufen, muss die AV-Anlage angeschaltet sein

Die Lautstärke kann am Control-Panel links reguliert werden. Normalzustand: -8dB.



Insgesamt besitzt der Meridiansaal 6 Audiokanäle + 1 extra Kanal für die CatchBox. Das heisst, es können 6 Mikrofone und die Catchbox zur gleichen Zeit benutzt werden. Das Headset mit der Nummer 5 sowie das Handmikrofon mit der Nummer 5 können nicht gleichzeitig verwendet werden, da beide über denselben Audiokanal laufen. Dasselbe gilt für das Headset und das Handmikrofon mit der Nummer 6.



3. Lichteinstellung

Auch das Licht kann über das Control-Panel reguliert werden. Zuerst muss das Licht in beiden Sälen über die Lichtschalter eingeschalten werden.



Im **Rudolf-Wolf-Saal** gibt es nur zwei Optionen. Entweder viel Licht (Einstellung «Conference»), welches aber noch mit den Tasten «+/-» angepasst werden kann oder weniger Licht (Einstellung «Projection»).

Im **Meridian-Saal** gibt es mehrere Lichteinstellungen, da es auch noch Bühnenlicht gibt. Das **Saallicht** («Light situation») funktioniert gleich wie im Rudolf-Wolf-Saal: Entweder viel Licht (Einstellung «Conference»), welches aber noch mit den Tasten «+/-» angepasst werden kann oder weniger Licht (Einstellung «Projection»).

Für einen Vortrag kann das **Bühnenlicht** («Backlight Stage», «Stage Front» oder «Stage Rear») verwendet werden. Jedoch muss man aufpassen, dass es den Referierenden nicht blendet und, dass es im Falle eines Vortrags mit Beamer-Einsatz nicht stört. Unbedingt vor dem Anlass testen und abstimmen.

Je nach Tageszeit und Situation ist das Licht natürlich anzupassen.

Wenn die Sonne trotz der Lamellen noch stört, kann man unter der Lasche «**Blinds/Shades**» die Sonnenblenden herunterfahren.



4. Problem: Bild wird nicht projiziert

Falls beim Anschliessen des Laptops der Beamer kein Bild projiziert wird, soll kontrolliert werden:

- Ob die AV-Anlage eingeschalten ist
- Ob der Beamer eingeschalten ist
- Ob das Übertragungskabel richtig am Laptop eingesteckt ist
- Ob am Controlpanel unter der Lasche «Device» die richtige Übertragungsart angewählt ist (d.h. Kabelnamen stimmt mit der grün erscheinenden Taste überein)

5. Problem: fremde Laptops/ Kabel ein-/ausstecken

Es ist auch schon vorgekommen, dass die AV-Anlage beim Umstecken des HDMI-Eingangs für 10 Minuten lahmgelegt war. Daher verzichten wir, wenn möglich auf das Umstecken der Anschlusskabel. Falls das Kabel trotzdem umgesteckt werden muss und es dabei zu Problemen kommt, sollte man die Anlage neu starten und von Anfang an den Laptop anschliessen, welcher man für die Präsentation verwenden will.

Falls es beim Anschliessen eines anderen Laptops Probleme gibt, kann man auch versuchen, das HDMI-Kabel direkt an den Laptop anzuschliessen (nicht über den USB-C-Adapter), sofern ein HDMI-Eingang vorhanden ist. USB-C-Verbindungen können teilweise etwas instabil sein.

6. Notfallnummern während Bürozeiten

Technische Probleme

ID Multimedia Service: 044 632 21 17

id.infra.mmt.zentrum@id.ethz.ch


Probleme Präsentationslaptop

IT-Support D-GESS

Hotline: E-Mail: gess-support@gess.ethz.ch Tel.: +41 44 632 04 00

Andarge («Andy») Aragai: 044 632 49 16

Benjamin Baum: 044 632 04 26 (kein Abenddienst)



https://ethz.sharepoint.com/sites/ORG-GESS-00002876/FreigegebeneDokumente/CH_ORG/Event_Mmgt/Events/Technik_InfoMail_GuestSpeaker_Anhaenge/Technikdossier_Veranstalter_in/EN_DE_Technikanleitung_va250714_website.docx